Serie GA-8IDX P4 Titan-SDRAM-Motherboard

BENUTZERHANDBUCH

Pentium®4 Prozessor-Motherboard Rev. 1.0 Zweite Ausgabe R-10-02-010803 12MM-8IDX-1002

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

rühere Revisionen				
heckliste				
WARNUNG!	5			
Kapitel 1 Einleitung	6			
Alle Eigenschaften auf einen Blick	6			
Serie GA-8IDX Motherboard: Layout	8			
Kapitel 2 Hardwareinstallation	9			
Schritt 1: Installation des Prozessors (Central Processing Unit, CPU) CPU-Installation	10			
Installation des CPU-Kühlblechs				
Schritt 3: Erweiterungskarten installieren				
Schritt 4: Anschluss von Flachkabeln, Gehäusekabeln und Netzteil Anschlüsse auf der Rückseite Die Anschlüsse	14 14			
Kapitel 3 BIOS Setup	20			
Das Hauptmenü (Beispiel: BIOS Ver. :F2)	21			
Standard CMOS Features	23			
Advanced BIOS Features	27			
Advanced Chipset Features	29			
Integrated Peripherals	32			

Power Management-Setup	39
PnP/PCI-Konfiguration	43
PC Health Status	45
Frequenz/Spannungsregelung	47
Select Language (Nur für GA-8IDXH)	49
Load Fail-Safe Defaults	50
Load Optimized Defaults	51
Supervisor/Anwenderkennwort einrichten	52
Save & Exit Setup	53
Exit Without Saving	54
Kapitel 4 Technische Referenz	55
Performance-Liste	55
Blockdiagramm	56
Das Dual BIOS (Nur für GA-8IDXH)	57
Vier Lautsprecher & SPDIF	65
@ Das BIOS	69
Easy TuneIII™	
-	
Kapitel 5 Anhang	71

Frühere Revisionen

Revision	Revisionsanmerkung	Datum
1.0	Erstveröffentlichung des Handbuchs für Motherboard Serie GA-8IDX.	Juli 2001
1.0	Zweite Ausgabe des Handbuchs für Motherboard Serie GA-8IDX.	Aug.2001

Checkliste

- ☑ Motherboard Serie GA-8IDX
- ☑ 1 IDE-Kabel/1 Floppykabel
- ☑ CD mit Treibern & Hilfsprogrammen für das Motherboard (IUCD)
- ☑ Benutzerhandbuch für Serie GA-8IDX
- ☑ I/O-Rückseite
- ☑ Schnelle Installationsanleitung für PC
- ☑ 1 USB-Kabel

Der Autor übernimmt keinerlei Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument, und auch keine Verpflichtungen bezüglich der Aktualisierung der hierin enthaltenen Information. Marken und Namen Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

WARNUNG!



Computer-Motherboards und Erweiterungskarten enthalten sehr empfindliche Chips mit integrierten Schaltkreisen. Zum Schutz dieser Chips vor Beschädigung durch statische Elektrizität sollten Sie bei der Arbeit in Ihrem Computer die folgenden Vorsichtsmaßnehmen beachten:

- 1. Trennen Sie Ihren Computer vom Stromnetz, wenn Sie in seinem Inneren arbeiten.
- Tragen Sie bei Umgang mit Computerkomponenten immer ein geerdetes Handgelenksband.
 Sollten Sie keines zur Hand haben, berühren Sie mit beiden Händen ein sicher geerdetes Objekt oder ein Metallobjekt, wie z. B. das Netzteilgehäuse.
- 3. Halten Sie die Komponenten an den Rändern und berühren Sie nicht die IC-Chips, Leitungen, Anschlüsse oder andere Komponenten.
- 4. Legen Sie die Komponenten immer, wenn diese sich ausserhalb des Systems befinden, auf eine geerdete Antistatikmatte oder auf die Tüte, in der die Komponenten verpackt waren.
- 5. Stellen Sie sicher, dass das ATX-Netzteil ausgeschaltet ist, bevor Sie den ATX-Netzstecker an das Motherboard anschließen.

Installation des Motherboards im Gehäuse...

Wenn das Motherboard mit Befestigungslöchern ausgestattet ist, diese aber nicht mit den Löchern auf der Basis ausrichtbar sind und auch keine Schlitze zur Anbringung der Abstandhalter vorliegen, können Sie die Abstandhalter trotzdem in den Befestigungslöchern anbringen. Schneiden Sie einfach den unteren Teil des Abstandhalters ab (der Abstandhalter könnte etwas schwierig abzuschneiden sein, achten Sie daher bitte auf Ihre Hände). Auf diese Weise können Sie das Motherboard auf der Basis befestigen, ohne sich um Kurzschlüsse Sorgen machen zu müssen. In manchen Fällen müssen Sie die Schrauben mit den Plastikfedern von der PCB-Oberfläche des Motherboards isolieren, da die Schaltkreise sich in der Nähe der Löcher befinden. Seien Sie vorsichtig: lassen Sie die Schrauben nicht in Berührung mit gedruckten Schaltkreisen oder Teilen auf dem PCB kommen, welche sich in der Nähe der Befestigungslöcher befinden, da Sie damit das Board beschädigen oder Fehlfunktionen des Boards hervorrufen können.

Kapitel 1 Einleitung Alle Eigenschaften auf einen Blick

Formfaktor	• 30.5cm x 21.5cm ATX-Formfaktor, 4-Layer-PCB.	
Motherboard	Serie GA-8IDX Motherboard:	
	GA-8IDX und GA-8IDXH	
CPU	Socket 478 für Intel® Micro FC-PGA2 Pentium® 4 Prozessor	
	 Intel Pentium®4 400MHz FSB 	
	• 2. Cache je nach CPU	
Chipsatz	Chipsatz 82845 HOST/AGP/Controller	
·	82801BA(ICH2) I/O Controller Hub	
Speicher	3 168-polige DIMM-Steckplätze	
	Unterstützt PC-100/PC-133 SDRAM (Auto)	
	Unterstützt nur 3.3V SDRAM DIMM	
	Keine Unterstützung für Registered DIMM	
	 Unterstützt bis zu 3GB SDRAM (max,) 	
I/O-Regelung	• IT8712	
Steckplätze	• 1 CNR (Communication & Networking Riser)-Steckplatz	
	• 1 4X AGP-Steckplatz (1.5V)	
	• 6 PCI-Steckplätze unterstützen 33MHz & PCI 2.2-kompatible Geräte	
Onboard-IDE	 Ein IDE Controller auf dem Intel 82801BA PCI-Chipsatz 	
	bietet IDE HDD/CD-ROM mit PIO und Busmaster (Ultra	
	DMA33/ATA66/ATA100) Betriebsmodi.	
	 Anschluss von bis zu vier IDE-Geräten möglich 	
Onboard-	• 1 Floppyanschluss für 2 FDD mit 360KB, 720KB,1.2MB, 1.44MB	
Peripheriegeräte	und 2.88MB.	
	• 1 parallele Schnittstelle unterstützt Normal/EPP/ECP-Modus	
	 2 serielle Schnittstellen (COMA&COMB) 	
	 4 USB-Schnittstellen (je 2 hinten und vorne) 	
	• 1 IrDA Anschluss für Infrarotgeräte	
Hardwareüberwachung	Erkennung von CPU/Strom/Systemlüfterumdrehungen	
	 CPU/Strom/Systemlüfterregelung 	
	 Warnung vor CPU-Überhitzung 	
	• Erkennung der Systemspannung wird fortgesetzt	


Onboard -LAN	■ Eingebauter RTL8100(B)L Chipsatz *	
Onboard-Audio	Creative CT5880 Sound-Chipsatz *	
•	 Line In/Line Out/Mic In/CD In/AUX_IN/Game Port 	
•	SPDIF**	
PS/2-Anschluss	Anschluss für PS/2-Tastatur und PS/2 Maus	
BIOS	■ Licensed AWARD BIOS, 2M / 3M* Bit FWH	
•	 Unterstützt Dual BIOS* 	
Weitere Eigenschaften	 Anschalten des Systemstroms per PS/2-Tastatur und Kennwort 	
•	 Anschalten des Systemstroms per PS/2-Maus 	
•	STR(Suspend-To-RAM)	
•	• Wake on LAN	
•	 Wiederherstellen des Netzstroms 	
•	 Wake up aus S3 per USB-Tastatur/Maus 	
•	Unterstützt @BIOS	
•	Unterstützt Easy Tunelll	
Besondere Eigenschaften	Übertaktung (CPU/PCI/AGP)	
•	■ Überspannung (DIMM/AGP/CPU*)	

◆ Stellen Sie die CPU-Hostfrequenz in Übereinstimmung mit den Spezifikationen Ihres Prozessors ein. Wir empfehlen nicht, die Systembusfrequenz höher als die CPU-Spezifikation einzustellen, da diese spezifischen Busfrequenzen nicht die Standardspezifikationen für CPU, Chipsatz und die meisten Peripheriegeräte darstellen. Ob Ihr System unter diesen spezifischen Busfrequenzen korrekt läuft, hängt von Ihrer Hardwarekonfiguration ab, einschließlich CPU, Chipsätze, SDRAM, Zusatzkarten....etc.

[&]quot;**" Nur für GA-8IDX.

[&]quot;*" Nur für GA-8IDXH.

Serie GA-8IDX Motherboard: Layout




"**" Nur für GA-8IDX.

"*" Nur für GA-8IDXH.

Kapitel 2 Hardwareinstallation

Zum Einrichten Ihres Computers müssen Sie die folgenden Schritte vervollständigen:

- Schritt 1- Installation des Prozessors (Central Processing Unit, CPU)
- Schritt 2- Speichermodule installieren
- Schritt 3- Erweiterungskarten installieren
- Schritt 4- Anschluss von Flachkabeln, Gehäusekabeln und Netzteil
- Schritt 5- Setup der BIOS-Software
- Schritt 6- Installation der Support-Softwaretools



Schritt 1: Installation des Prozessors (Central Processing Unit, CPU)


CPU-Installation



CPU - Aufsicht



- Ziehen Sie den CPU-Sockelhebel in einen 90°-Winkel nach oben.
- Drücken Sie den CPU-Sockelhebel herunter und beenden die CPU-Installation.



CPU - Ansicht unten




- Finden Sie Pin 1 im Sockel und schauen nach einem goldfarbenen Rand an der oberen Ecke der CPU. Setzen Sie dann die CPU in den Sockel.
- Bitte achten Sie darauf, dass der CPU-Typ vom Motherboard unterstützt wird.

Installation des CPU-Kühlblechs



 Befestigen Sie zuerst ein Ende der Kühlblechklemme am CPU-Sockel.



 Befestigen Sie das andere Ende der Kühlblechklemme am CPU-Sockel.

- **►** Bitte verwenden Sie nur von Intel empfohlene Lüfter.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel des CPU-Lüfters mit dem Anschluss für den CPU-Lüfter verbunden ist, dies schließt die Installation ab.
- **●** Bitte schauen Sie im Benutzerhandbuch des CPU-Kühlblech nach mehr Details zur Installation.

Schritt 2: Speichermodule installieren

Das Motherboard verfügt über 3 Steckplätze für "Dual Inline Memory Modules" (DIMM), die insgesamt 6 Speicherbänke anbieten. Das BIOS erkennt automatisch Typ und Größe des Speichers. Zur Installation eines Speichermoduls drücken Sie es einfach senkrecht in den DIMM-Steckplatz. Das DIMM-Modul paßt aufgrund der beiden Kerben nur in eine Richtung hinein. Die Speichergröße kann von Steckplatz zu Steckplatz variieren.



SDRAM



 Der DIMM-Steckplatz verfügt über zwei Kerben, so dass das DIMM-Speichermodul nur in eine Richtung hineinpasst.




2. Setzen Sie das DIMM-Speichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz und drücken es dann nach unten.

- 3. Schließen Sie die Plastikklammer an beiden Enden der DIMM-Steckplätze, um das DIMM-Modul zu verriegeln.
 - Befolgen Sie zur Entfernung von DIMM-Modulen die Installationsschritte in umgekehrter Reihenfolge.
- Wenn die STR/DIMM LED leuchtet, installieren/entfernen Sie bitte kein SDRAM im/vom Steckplatz.


Schritt 3: Erweiterungskarten installieren

- 1. Lesen Sie die Dokumentation Ihrer Erweiterunskarte, bevor Sie sie im Computer installieren.
- 2. Nehmen Sie den Gehäusedeckel vom Computer und entfernen die entsprechenden Schrauben sowie die Steckplatzklammer am Computer.
- 3. Drücken Sie die Erweiterungskarte fest in den Erweiterungssteckplatz auf dem Motherboard.
- 4. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte auf der Karte korrekt im Steckplatz sitzen.
- 5. Setze Sie die Schrauben wieder ein, um die Steckplatzklammer der Erweiterungskarte zu sichern.
- 6. Setzen Sie den Gehäusedeckel des Computers wider auf.
- 7. Schalten Sie den Computer an und, wenn erforderlich, richten das BIOS-Hilfsprogramm der Erweiterungskarte im BIOS ein.
- 8. Installieren Sie die zur Karte gehörigen Treiber im Betriebssystem.



Schritt 4: Anschluss von Flachkabeln, Gehäusekabeln und Netzteil

Anschlüsse auf der Rückseite



Anschluss für PS/2-Tastatur und PS/2-Maus




PS/2-Mausanschluss (6 Pin weiblich)



PS/2-Tastaturanschluss (6 Pin weiblich) Dieser Anschluss unterstützt Standard PS/2 Tastatur und PS/2 Maus.

Parallele Schnittstelle und serielle Schnittstellen (COM1/COM2)

Parallele Schnittstelle (25 Pin weiblich)




Serielle Schnittstellen (9 Pin männlich)

Dieser Anschluss unterstützt 2 Standard COM-Schnittstellen

und 1 parallele Schnittstelle. Geräte wie Drucker können an die parallele Schnittstelle angeschlossen werden; Maus, Modem etc. werden an die seriellen Schnittstellen angeschlossen.


Game /MIDI-Ports



andere Audiogeräte.

Joystick/ MIDI (15 Pin weiblich)

Audioanschlüsse




Nach der Installation der Onboard-Audiotreiber k\u00f6nnen Sie Lautsprecher an die Line Out-Buchse und Mikrovon an die Buchse "MIC In" anschliessen.

> Dieser Anschluss unterstützt Joystick, MIDI-Keyboard und

An die Line-In-Buchse können Sie Geräte wie CD-ROM-Laufwerke, Walkmen etc. anschliessen.


USB/LAN-Anschluss



➢ Bevor Sie Ihre Geräte mit einem USB-Anschluss verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Geräte - wie z. B. USB-Tastatur, Maus, Scanner, Zip-Laufwerk, Lautsprecher - über ein Standard-USB-Interface verfügen. Achten Sie bitte weiterhin darauf, dass Ihr Betriebssystem (Win 95 mit USB-Ergänzung, Win98, Windows 2000, Windows ME, Win NT mit SP 6) USB-Controller unterstützt. Wenn Ihr Betriebssystem keine USB-Controller unterstützt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Betriebssystems für einen möglichen Softwarepatch oder aktualisierte Treiber. Für mehr Information wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Betriebssystems oder Geräts.


"*" Nur für GA-8IDXH.

Die Anschlüsse




A CPU_FAN	J SCR
B ATX	K WOL
C PWR_FAN	L SPDIF
D FLOPPY	M AUX_IN
E IDE1/IDE2	N CD_IN
F SYS_FAN	O F_AUDIO
G F_PANEL	P BATTERY
H FRONT_USB	Q AUX_12V
I IR	R KBMS_ON


$A \, / \, C \, / \, F : CPU_FAN \, / \, PWR_FAN \, / \, SYS \, FAN$



B: (ATX) ATX-Netzstrom




Q: (AUX_12V) +12-Volt-Anschluss




▶ Dieser Anschluss (ATX +12V) wird nur für CPU Core-Spannung verwendet.


D / E : Floppy / IDE1 / IDE2 Anschluss




K:WOL




$N/M/L:CD_IN/AUX_IN/SPDIF*$ (Nur für GA-8IDX)









O: F_AUDIO Anschluss




I:IR




H:Front USB



G:F_PANEL



J:SCR Anschluss



R: KBMS_ON: Wake Up per PS/2 oder USB



1 OOO 1-2 geschlossen: aktiviert



1 O O 2-3 geschlossen: deaktiviert (Voreinstellung)

P:Batterie



- ❖ Explosiongefahr besteht bei unsachgemäßem Ersetzen der Batterie.
- ❖ Ersetzen Sie die Batterie nur mit einer vom Hersteller empfohlenen Batterie vom selben oder äquivalenten Typ.
- ❖ Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den Anweisungen des Herstellers.